

電動キックボード走行マップ

電動キックボードは**園内の許可されたエリアのみ走行**することができます。**下記マップの「赤いライン」が走行可能ルート**です。芝生、階段などには立ち入り禁止です。園外および、走行禁止エリアには乗り入れないようにご注意ください。園内における走行禁止エリアの入り口には**走行禁止看板を設置**しております。走行禁止エリアでの走行は大変危険ですので、絶対に乗り入れないでください。

進入禁止看板

園内に配置されたこの看板の先は走行禁止です。



！ご注意
レンタル電動キックボードのみ園内走行OK、持込機はNG

走行前に必ずご確認ください



原付免許携帯とヘルメット着用を！
原付免許の携帯とヘルメットの着用は**必須です！**



走行場所を確認しよう
本紙裏面に走行可能エリアを記載しております。



操作方法を十分に理解しよう
本紙記載の操作説明を確認し、まずは練習してみましょう！

- 歩行者や自転車とすれ違う場合には十分に注意しましょう！
- 操作ページを確認の上、最初は短い距離・低速から練習してください。
走行中、操作に不安がある場合は、利用を中止し機器を返却してください。
- 下り坂ではブレーキを活用し、注意して走行してください。
- 他人へ電動キックボードを貸し出すことは禁止とします。必ずレンタルした本人のみが利用してください。
- 飲酒運転は禁止です。
- スマホや園内マップのながら見運転は禁止です。
- 転倒などにより、機器本体に傷や損傷を与えてしまった場合、返却時にご申告ください。
- 万が一の事故、機器の不具合にて動けなくなった場合は、背面に記載の電話番号に連絡して指示を仰いでください。
- 2人乗りは禁止です。また、アクロバティックな走行や危険な走行はお止め下さい。

電動キックボードは、まだ「原付」車両です

2,3年以内には改正道路交通法により、**電動キックボードの公道走行**がグッと身近なものとなります。
しかし、**2022年現在はまだ原付自転車と同じ括りの車両**ですので、ルールを守って正しく使用しましょう！株式会社イーモビでは、電動キックボードのルール変更について等、**最新情報をInstagramで発信**しておりますので、ぜひチェックしてみてください！

Instagramアカウント



万が一の事故、機器の故障、迷子など園内で助けを呼びたいときは
0766-56-6116（太閤山ランド）にお電話ください

基本的な操作



電源ボタン長押し！



1

電源を入れる！



深く押し込むと
スピードアップ！



2

アクセル押し込み
で前進！



スピードダウン！



両ブレーキを活用しよう！


3

アクセルを戻すと
減速 &
ブレーキを活用
して止まろう！

操作方法を十分に理解して、
短い距離で練習してみよう！

各部の名称・役割

走行を始める前に一通り機能を確認しましょう



その他の操作



ギアを上げる

ギア1 (ゆっくり) の表示



ギアを下げる

ギア3 (早い) の表示

ギアを調整して、
自分好みスピードを
楽しもう！

注意事項

- 雨天時・雨上がり後の走行について**
- 水たまりを避けて走行してください。
 - 走行中に雨が降ってきたら、路面が滑りやすくなるためご注意ください。
- バッテリー残量について**
- 十分に充電された機器をお渡ししますが、液晶パネルに表示されるバッテリー残量にご注意いただき、ご利用ください。